

Sjøsette Melges 24

For å sjøsette Melges må man ha tilgang til Trondhjems Seilforenings lokaler. Vi har ikke et eget kort, sånn det er i dag (09.10.2022), men jobber med saken. Følg disse punktene:

1. Få tilgang til Trondhjems Seilforenings lokaler
2. Gå innerst i gangen og inn døra til garasjen
3. Finn safen på venstre side av døra og åpne den med kode: 1814#
4. Ta ut fjernkontrollen, batteriet og beskyttelsestrekket og ta med over til kranen
5. Sett båten under krana, skru i løftering og fest løftestropper på begge sidene av kjølen
 - a. Løftestroppene festes ved å tre stroppe dobbelt under stålspinnene (en på hver side av kjølen) for så å tres i seg selv og strammes til
6. Sett i kjølkran og fest løftebakk i ringen
 - a. Påse at kranen er i god stand før du sveiver, ingen brukne bolter eller morkne tau
7. Heis kjølen et par cm så den ikke hviler på tilhengeren
8. Gjør klar båtcranen
 - a. Koden til kranen er 1814
 - b. Kranen er på når bryteren står horisontalt og peker på 0
 - c. Slå på kontrollen ved å dra ut på-knappen på kontrollens bakside
 - d. Trykk på knapp nederst venstre for å koble til kranen
 - e. Kranen lager et lite "klikk" når den er koblet til
9. Fest båtcranen i løftestroppene og påse at stroppene løper fritt, rett opp til kranen
0. Fest et tau i de to krokene bakerst på båten og stram det godt opp til løftebakk (kompenserer for baktyngde)
11. Fest et tau i baugen for å kontrollere helling ved sjøsettingen
12. Løft båten litt med kranen og sjekk at den balanserer godt
13. Løft båten og sving den ut og sett den ned på vannet
4. Senk kjøle, ta av løftestropper, støttende tau, sett på ror og seil ut 😊